

APPLICERING STÄVNUMMER 606

1. Rengör förskeppet så att allt fett och smuts är borta, t ex med t-röd.
2. Sätt två märken på relingslisten, det främre 30 cm bakom förligaste punkt, det andra 80 cm bakom, mätt längs med listen.
3. Rakt nedanför dessa, sätt två märken på skrovsidan, det förliga med underkant 5 cm under relingslistens underkant, det aktre 4 cm.
4. Sätt en tejp, så rakt som möjligt, mellan märkena på skrovet. Underkanten av tejpens ska vara 5 cm under relingslisten 30 cm bak på relingslisten, 4 cm under relingslisten 80 cm bak på relingslisten. Sätt en tejp i 90 graders vinkel från den första tejpraden, från den förliga märkningen, minst 20 cm nedåt.
5. Applicera siffrorna mot kanten av tejperna, förligaste siffran först. Fäst lösa siffror kant i kant med appliceringsfilmen. Avstånd mellan lösa siffrors ytterkant 2-4 cm. Gnugga fast, tryck bort ev luftbubblor.
10. Tag bort monteringsfilmen och tejperna. Nu går det att vaxa.

